

NÁVOD K OBSLUZE

Bezdrátová brána/Hub E1

Budete potřebovat aplikaci Nous Smart Home. Naskenujte QR kód nebo si jej stáhněte z **přímého odkazu**




Opatření

- Přečtěte si pozorně tento návod.
- Výrobek používejte v mezích teploty a vlhkosti uvedených v technickém listu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory atd.
- Nedovolte, aby zařízení spadlo a bylo vystaveno mechanickému zatížení.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní a abrazivní čisticí prostředky. Použijte k tomu vlhký flanelový hadřík.
- Nepřetěžujte uvedenou kapacitu. To může způsobit zkrat a úraz elektrickým proudem.
- Výrobek sami nerozebírejte - diagnostika a opravy zařízení musí být prováděny pouze v certifikovaném servisním středisku.

Informace o Smart Gateway

Tato chytrá brána, která využívá technologii Zigbee se super nízkou spotřebou energie, může pracovat s různými inteligentními senzory a inteligentními domácími spotřebiči na vybudování systému chytré domácnosti a brána funguje jako centrální ovladač. Vestavěný Wi-Fi modul podporuje přímé připojení k domácí Wi-Fi síti uživatele.



LED dioda Wi-Fi (ČERVENÁ)

Bliká: Brána vstoupí do konfiguračního režimu Wi-Fi

VYPNUTO: Žádné síťové připojení

ZAPNUTO: Připojeno k síti Wi-Fi

Tlačítko

Reset nebo vstup do konfiguračního režimu Wi-Fi: Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund, dokud ČERVENÁ LED nezačne blikat, brána vstoupí do konfiguračního režimu Wi-Fi.

LED Zigbee (modrá)


Bliká: Brána vstoupí do

režimu konfigurace sítě Zigbee (příprava na přidání podzařízení)


NESV: Brána je v pohotovostním stavu

Průvodce rychlou instalací

- (Pokud jste si na svůj mobilní telefon nainstalovali NOUS Smart Home, přejděte na krok 2)
Naskenujte QR kód nebo vyhledejte NOUS Smart Home v APP Store nebo Google Play a nainstalujte si APP (nový uživatel si musí nejprve zaregistrovat účet)
- Připojte mobilní telefon k 2,4GHz Wi-Fi routeru (s internetem) a zapojte Smart Gateway do zásuvky.
- Spusťte NOUS Smart Home APP, klikněte na „+“ v pravém horním rohu (vyberte Gateway and Others-> Wireless Gateway (zigbee))



- Stiskněte tlačítko na 5 sekund, dokud nezačne blikat červená LED, a poté postupujte podle pokynů v aplikaci pro připojení chytré brány k vaší síti.




3

Cancel

Other Mode

Reset the device first.

Power on the device and confirm
that indicator light rapidly blinks

A diagram of a device with a circular face. Inside the circle, there is a small circle on the left and a power button icon on the right. The device is shown with a light blue glow around its edges.

Resetting Devices >

Confirm indicator rapidly blink

4

Cancel

Enter Wi-Fi Password



2.4GHz

5GHz





Only 2.4G Wi-Fi networks are supported >



Wi-Fi name






Enter Wifi password




Confirm

5



- Počkejte několik sekund a uvidíte, že je brána zobrazena a můžete ji přejmenovat

6



- Stiskněte Hotovo pro dokončení instalace brány